

CENTRALINA ILLUMINAZIONE

Leggere prima di aprire l'imballo in plastica contenente la centralina.

1. Al momento dell'ordine è necessario verificare di aver acquistato il modello adatto all'auto posseduta, utilizzando il numero originale e la figura.

2. Controllare la centralina (Ballast) attraverso la pellicola e confrontare che modello e collegamenti di questa corrispondano esattamente.

3. La centralina (Ballast) è imballata in una pellicola antistatica: una volta aperta la pellicola, la centralina non può essere restituita o sostituita.

4. È necessario verificare prima di tutto che il cablaggio nel faro, da e verso la centralina (Ballast) e lo starter funzionino in modo corretto e siano integri. Se queste parti non sono conformi, la nuova centralina (Ballast) o altre parti dell'auto potrebbero danneggiarsi.

5. È necessario assicurarsi che la lampada allo xeno sia in buone condizioni e funzioni correttamente. Se la lampada non funziona in modo ottimale la centralina (Ballast) potrebbe risultare difettosa.

6. Nota sulla centralina (Ballast) ERA 661412:

Se le guarnizioni non corrispondono del tutto al modello consegnato, trasferire le guarnizioni dalla vecchia centralina. Questo può essere fatto tagliando la vecchia guarnizione da un lato, in modo che possa essere montata sul nuovo cavo.

7. Si esclude ogni responsabilità per danni conseguenti, poiché non è possibile valutare in anticipo le cause di un possibile malfunzionamento.

