



- PL** Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- GB** Filter is placed inside the car
- RUS** Фильтр находится внутри автомобиля
- F** Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule
- D** Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges



- PL** Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu
- GB** Location of the filter is shown in the picture
- RUS** Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке
- F** Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo
- D** Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt



- PL** Otworzyć komorę filtra
- GB** Open the filter chamber
- RUS** Открыть камеру фильтра
- F** Ouvrir le compartiment du filtre
- D** Den Filterteil öffnen



- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- GB** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- RUS** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- F** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- D** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen