



**PL** Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu

**GB** Filter is placed inside the car

**RUS** Фильтр находится внутри автомобиля

**F** Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule

**D** Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges



**PL** Otworzyć schowek, filtr znajduje się za tylną ścianką schowka

**GB** Open compartment, the filter is placed behind the back wall of compartment

**RUS** Открыть бардачок, фильтр находится за задней стенкой бардачка

**F** Ouvrir le coffre, le filtre se trouve derrière la paroi arrière du coffre

**D** Das Versteck öffnen, der Filter befindet sich hinter der Hinterwand des Versteckes



**PL** Otworzyć komorę filtra

**GB** Open the filter chamber

**RUS** Открыть камеру фильтра

**F** Ouvrir le compartiment du filtre

**D** Den Filterteil öffnen



**PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

**GB** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

**RUS** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

**F** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

**D** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen